


Explosion Map DX-1130

نقشه انفجاری دستگاه دریل ۳۰۰ وات



Part List DX-1130

جدول لیست قطعات دستگاه دریل ۳۰۰ وات

No	Name	نام (قطعه)
1	screw M5×20	پیچ (چپ گرد)
2	chuck	سه نظام
3	output shaft	شفت
4	bearing 6000-2Z	بلبرینگ 6000
5	retaining ring $\varnothing$ 10	خار
6	gear	چرخدنده
7	needle bearing	بوشن
8	bearing 627-RS	بلبرینگ 627
9	rotor	ارمیچر
10	brush holder	نگهدارنده
11	copper brush holder	جاذغالی
12	carbon brush	ذغال
13	stator	بالشتک
14	screw M4*35	پیچ
15	washer $\varnothing$ 4	واشر
16	nut M4	مهره
17	inductance	سلف
18	L/R knob	شاسی تغییر حالت
19	switch	کلید
20	capacitor	خازن
21	left housing	پوسته چپ
22	cable sheath	ته کابل
23	cable+plug	کابل
24	right housing	پوسته راست
25	screw ST4.2×16	پیچ