


Explosion Map DX-3132

نقشه انفجاری دستگاه بتن کن ۸۵۰ وات



Part List DX-3132

جدول لیست قطعات دستگاه بتن کن ۸۵۰ وات

Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)	Code	Name	نام (قطعه)
1	Dust CAP	سری پلاستیکی	35	POSITION PIN 2.5x12 mm	پین	69	screw M5*16	گردگیر بلبرینگ
2	snap ring 14x1.5 mm	خار ریگی	36	LOCATION RETAINING RING	کلاج خاری	70	607 BEARING	بلبرینگ 607
3	washer 16x22x1 mm	واشر فلنگگیر	37	STEEL WIRE RING 28x1.5 mm	خار ریگی	71	BOARD AGAINST WIND	گردگیر
4	snap ring 19x2 mm	خار ریگی	38	SPINDLE SET POSITION LIMITED SPRING 27.5x1.5 mm	خار	72	screw ST3.5x16 mm	پیچ بالشتک
5	protective sleeve	روکش قلم گیر	39	SPINDLE SET	بوش لبه دار	73	STATOR	بالشتک
6	washer 21x32x4 mm	واشر	40	SPINDLE SET O RING 18*3.5 mm	اورینگ 18.3.5	74	609 bearing washer	پایه جاذغالی
7	steel ball C7.14	ساقچه	41	POSITION LIMITED O RING 9x3.5	اورینگ 9.3.5	75	marble set	لاستیک ته
8	washer	واشر	42	POSITION LIMITED COVER	بوش پیستون	76	motor HOUSING	پوسته
9	spring	فنر قلم گیر	43	INNER STEEL WIRE SPRING 28x2 mm	خار ریگی	77	CARBON BRUSH	ذغال
10	drill cover	قلم گیر	44	PISTON	پیستون	78	CARBON BRUSH HOLDER	جاذغالی
11	O ring 21.5x2 mm	اورینگ	45	POSTON O RING 15.1x3 mm	اورینگ پیستون	79	SPRING	فنر جاذغالی
12	Oil seal 9x16x5 mm	کاسه نمد	46	CYLINDER	سیلندر	80	BACK COVER	ته پوسته
13	spindle rod position ring	بوش ضربه زن مدادی	47	CYLINDER PIN WASHER	واشر	81	SELF TAPPING SCREW ST4*16	پیچ
14	spindle rod	ضربه زن مدادی	48	CYLINDER PIN	پین	82	SWITCH	کلید
15	screw ST4.5x44 mm	پیچ بدنه	49	BEACKET O RING 53x7 mm	اورینگ بزرگ	83	CABLE	کابل
16	washer	فنر نگهدارنده	50	BRACKET SLEEVE	بوش فلنج	84	PROTECTIVE SLEEVE	ته کابل
17	head cover	پوسته گیربکس	51	BRACKET	فلنج	85	PRESS CABLE BOARD	بست کابل
18	Oil seal 30x41x7 mm	کاسه نمد	52	BRACKET PRESSURE FORK	دوشاخ فلزی فلنج	86	SELF TAPPING SCREW ST4.2*22	پیچ
19	bushing	رولبرینگ	53	609 BEARING O RING 23.2x2.4	اورینگ	88	SELF TAPPING SCREW ST4.2*16	پیچ ته پوسته
20	needle bearing HK3012	بوش	54	609 BEARING	609 بلبرینگ	89	HANDLE IRON RING	تسمه دسته کمکی
21	needle bearing HK0709	رولبرینگ	55	609 BEARING RETAINER	درپوش بلبرینگ 609	90	T BOLT	پیچ دسته کمکی
22	washer	واشر نگهدارنده	56	M4*8 BOLT	پیچ درپوش بلبرینگ	91	screw	پیچ خط کش
23	screw ST3.9x14	پیچ	57	MID AXIAL	دنده مدادی	92	GRIP BASE	فنر قفل کن دسته کمکی
24	snap ring	خار ریگی	58	699 BEARING	بلبرینگ 699	93	DEPTH GUAGE LOCK	شاسی قفل کن دسته کمکی
25	washer 30x43x1.5 mm	واشر	59	MODEL SELECTOR FORK	نگهدارنده	94	M6 NUT	مهره
26	spring	فنر	60	MODEL SELECTOR FORK SPRING	فنر نگهدارنده	95	DEPTH GUAGE	خطکش دسته کمکی
27	O ring 11x2.5mm	اورینگ	61	HK0908 NEEDLE BEARING	رولبرینگ میلنگ	96	AUXILIARY HANDLE	دسته کمکی
28	MODEL SELECTOR IRON CORE	ضامن شاسی	62	AWAY POLED BEARING	لنگ	97	M8 NUT	مهره ته دسته کمکی
29	MODEL SELECTOR KNOB	شاسی تغییر حالت	63	K15 BEARING	رولبرینگ قفسه ای	99	dust cap washer 11*17*1	واشر روکش فلنگگیر
30	MODEL SELECTOR SPRING 5.8*44	فنر شاسی تغییر حالت	64	33 DENS SLANTING GEAR	دنده ماهک	100	connection line 60MM	فیش اتصال جاذغالی
31	MODEL SELECTOR RED BUTTON	ضامن تغییر حالت	65	GEAR ADJUSTING SPRING	فنر میلنگ	101	connection line 98MM	فیش اتصال کلید
32	40 DENS BIG GEAR	دنده روی سیلندر	66	SPRING SEAT (PLASTIC)	درپوش فنر میلنگ	102	connection line 130MM	فیش اتصال کلید
33	DRILL COVER POSITION LIMITED STEEL BALL	ساقچه سیلندر	67	POSITION LIMITED (IRON) WASHER	واشر فنر میلنگ	103	connection line 98MM	فیش اتصال جاذغالی
34	CONNECTING DRILL COVER	سیلندر	68	ROTOR	آرمیچر			