


Explosion Map DX-6112

نقشه انفجاری دستگاه پیچ گوشتی شارژی ۱۲ ولت



Part List DX-6112

جدول لیست قطعات دستگاه پیچ گوشتی شارژی ۱۲ ولت

code	Name	نام (قطعه)
1	Housing cover	پوسته راست
2	screw M3.5X15-L	پیچ بدنه
3	Variable Speed elastic hardware	نگهدارنده
4	Variable speed knob	شاسی تغییر دور
5	The Toraue elastic hardware	نگهدارنده
6	L/R Lever	شاسی تغییر جهت
7	chimney	پلیت
8	switch ASSY	کلید
9	contact plate	پلیت
10	Motor ASSY	موتور
11	Motor pad	پد موتور
12	screws M5X25-L	پیچ چپ گرد
13	keyless Drill chuck	سه نظام
14	The torque cup	روکش ترکمتر
15	internal thread of The torque cup	سری رزوه دار گیربکس
16	Torque spring	فنر
17	Flat washer	واشر تخت
18	Steel ball Ø4.5MM	ساقمه
19	Double speed gear box ASSY	گیربکس
20	The adjust frame	اهرم تغییر دور
21	pin	پین
22	Housing cover	پوسته چپ
23	Hasp	بست پوسته
24	Charger	پایه شارژر
25	Battery	باتری