


Explosion Map DX-9115

نقشه انفجاری دستگاه پولیش ۱۵۰۰ وات



Part List DX-9115

جدول لیست قطعات دستگاه پولیش ۱۵۰۰ وات

code	Name	نام(قطعه)	Code	Name	نام(قطعه)
1	Polishing disk	صفحه دیسک	27	Armature assembly	آرمیچر
2	Output shaft	میل شفت	28	dust ring	گردگیر بلبرینگ
3	Key 3x10	خار میل شفت	29	bearing 608-2Z	بلبرینگ
4	Dust ring	پولکی درب گیربکس	30	Bearing sleeve	لاستیک ته
5	Head cap screw M5x16	پیچ درب گیربکس	31	magnet ring	مگنت
6	Spring washer 5	واشر	32	Wind baffle	گردگیر
7	flat washer 5	واشر	33	Screw ST4.2x68F	پیچ بالشتک
8	bearing box	درب گیربکس	24	Stator assembly	بالشتک
9	Bearing 6201-2RS	بلبرینگ	35	screw ST4.2X16F	پیچ بالشتک
10	Bearing plate	درپوش بلبرینگ	36	Right handle	دسته راست
11	screw M4x10	پیچ	37	Screw ST4.2X32	پیچ دسته
12	Big gear	دنده بزرگ	38	cabl plug	کابل
13	Circlip 12	خار	39	cabl guard	ته کابل
14	needle BearingHK1012	رولبرینگ 608	40	cabl clamp	بست کابل
15	Gear box	گیربکس	41	Left handle	دسته چپ
16	screw ST4.8X30	پیچ	42	Capacitor(0.33uf)	خازن
17	screw M4X12	پیچ	43	switch assembly	کلید
18	Circlip 4	خار 4	44	Speed controller	دیمر کنترل سرعت
19	Flat washer 4	واشر تخت	45	screw ST2.9X10	پیچ
20	Gear box	کاور گیربکس	46	moto housing	پوسته بالشتک
21	screw M4X16	پیچ	47	Speed controller	جاذغالی
22	lock cap	قفل کن	48	Carbon brush	ذغال
23	lock spring	خار قفل کن	49	brush cap	درب جاذغالی
24	circlip 7	فنر قفل کن	50	screw ST4.2X10F	پیچ
25	circlip 10	خار 10	51	anti-dust cover	کاور جاذغالی
26	Bearing 6201-2RS	بلبرینگ	60	spanner	آچار